Documentazione tecnica

GIGA X8c



Dotazione

- Macchina automatica per specialità di caffè
- Detergente per il sistema del latte, 100 ml
- Recipiente per la pulizia del sistema del latte
- Welcome Pack:
  - Istruzioni per l'uso
  - Pastiglie per la pulizia
  - Presa d'aria
  - Tubo di silicone e raccordo
  - Chiave con apertura esagonale (per il sistema del latte)

Requisiti del luogo di collocazione

- Superficie orizzontale, insensibile all'acqua
- Condizioni ambiente:
  - umidità dell'aria max. 80%
  - temperatura ambiente 10–35 °C

i I raccordi necessari in loco vanno predisposti da un **esperto** autorizzato, prima che il tecnico addetto all'assistenza JURA possa mettere in servizio correttamente l'apparecchio sul posto.

i Prestare attenzione che i raccordi in loco si trovino possibilmente nelle vicinanze del luogo di collocazione dell'apparecchio (vedi lunghezza dei tubi flessibili di raccordo).

Osservare assolutamente le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso della macchina automatica per specialità di caffè (capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio» – «Presupposti per la prima messa in funzione» / «Collocazione dell'apparecchio»).

Dimensioni



Vista verticale



Vista laterale

Esigenze di spazio



*Per l'utilizzo del tubo dell'acqua residua: Il tubo flessibile deve essere collegato a un sifone. Per garantire il corretto funzionamento, si consiglia un collegamento aperto e non pressurizzato alla tubazione dell'acqua di scarico.

Fori per set espulsione dei fondi di caffè / scarico acqua residua GIGA^{G2}

Posizione dei fori separati sul piano di lavoro per allacciamento acqua fisso e tubo flessibile dell'acqua residua



ℹ Distanza minima del foro dall'apparecchio: 40 mm

Posizione del foro sul piano di lavoro per espulsione dei fondi di caffè